Aspirateur à main 12 V avec compresseur

NX-3029-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article.
Cet aspirateur à main vous permet de nettoyer efficacement l'habitacle de votre véhicule. Vous pouvez également l'utiliser pour vérifier et réguler la pression des pneus. L'adaptateur 12 V vous permet de brancher l'appareil à la prise allume-cigare de votre véhicule, et de l'utiliser immédiatement : il ne nécessite pas de chargement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Aspirateur à main 12 V avec compresseur
- Tuyau du compresseur
- Suceur plat
- Suceur fauteuil
- 3 adaptateurs de gonflage (1 embout aiguille, 2 adaptateurs de valve)
- Manomètre
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Évacuation d'air
2. Bloc moteur
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Touche de déverrouillage
5. Collecteur à poussière avec filtre intégré
6. Emplacement de fixation des suceurs
7. Manomètre
8. Tuyau du compresseur
9. Connecteur allume-cigare 12 V

Utilisation comme aspirateur

- Branchez l'aspirateur à main à la prise allume-cigare de votre véhicule via le connecteur allume-cigare 12 V.
- Placez l'**interrupteur marche/arrêt sur la position I,** pour activer l'appareil, sur la position **0** pour le désactiver.
- Pour le nettoyage de votre véhicule, vous pouvez utiliser les accessoires fournis :
  – Suceur fauteuil : pour les textiles et surfaces sensibles (idéal pour les sièges par exemple)
  – Suceur plat : pour les recoins et interstices.
- Insérez le suceur choisi à l'emplacement prévu.
- L'aspirateur est adapté au nettoyage des surfaces sèches ou humides.

Mesurer et réguler la pression des pneus

- Fixez l'adaptateur du tuyau du compresseur le plus éloigné du manomètre à évacuation d'air (située sur le côté de l'appareil).
- Rabattez le levier de tension pour assurer la fixation.
- Sur le pneu du véhicule, retirez le capuchon de la valve.
- Fixez l'adaptateur pour valve de pneu (le plus proche du manomètre) à la valve du pneu. Rabattez le levier de tension pour assurer la fixation.

NOTE : veillez à ce que les adaptateurs soient bien fixés (respectivement à l'évacuation d'air et à la valve du pneu du véhicule), et à ce que le levier de tension soit verrouillé.

- Vous pouvez lire la pression du pneu sur le manomètre.
- Pour augmenter la pression du pneu, placez **l'interrupteur marche/arrêt du compresseur sur la position II**.
- Suivez attentivement le processus de gonflage sur le manomètre. Dès que le pneu a atteint la pression souhaitée, placez **l'interrupteur marche/arrêt sur 0**.
- Pour diminuer la pression du pneu, fixez seulement l'adaptateur de valve sur la valve du pneu. Ne fermez pas le levier de tension.
- Laissez l'air s'évacuer par la valve, et suivez attentivement le processus de dégonflage sur le manomètre.
- Dès que le pneu a atteint la pression souhaitée, retirez l'adaptateur de la valve.
- Une fois le gonflage ou le dégonflage terminé, ouvrez le levier de tension de l'adaptateur et séparez celui-ci de la valve et de l'évacuation d'air.
- Revissez le capuchon sur la valve du pneu.

Utilisation comme gonfleur

L'aspirateur à main peut également être utilisé comme gonfleur électrique, pour gonfler ballons, matelas ou bateaux pneumatiques.

- Fixez l'adaptateur du tuyau du compresseur le plus éloigné du manomètre à évacuation d'air (située sur le côté de l'appareil). Rabattez le levier de tension pour assurer la fixation.
- Pour gonfler un ballon, fixez l'embout aiguille à l'adaptateur de valve. Rabattez le levier de tension, afin de fixer l'embout aiguille.
- Pour gonfler un matelas ou un bateau pneumatique, sélectionnez l'adaptateur de gonflage adapté et fixez-le à l'adaptateur de valve. Rabattez le levier de tension, afin de fixer l'embout aiguille.
- Placez l'interrupteur marche/arrêt de l'aspirateur à main sur II.
- Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position 0.
- Pour diminuer la pression, fixez seulement l'adaptateur de valve sur la valve de l'objet à dégonfler. Ne fermez pas le levier de tension.
- Laissez l'air s'évacuer par la valve.
- Dès que l'objet est suffisamment dégonflé, retirez l'adaptateur de la valve.
- Une fois le gonflage ou le dégonflage terminé, ouvrez le levier de tension de l'adaptateur et séparez celui-ci de la valve et de l'évacuation d'air.

Nettoyage et entretien

NOTE : débranchez l'aspirateur de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

- *N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou décapant pour le nettoyage.* Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon humide.
- Videz le collecteur à poussière immédiatement après chaque utilisation. Pour ce faire, placez l'appareil au-dessus d'une poubelle et appuyez sur la touche de déverrouillage du collecteur à poussière, afin de pouvoir l'ouvrir et le retirer.
- Retirez le filtre à poussière et son support du collecteur à poussière, et videz-en le contenu dans une poubelle.
- Pour nettoyer parfaitement le filtre à poussière, aspirez-le à l'aide d'un autre aspirateur, et lavez-le avec de l'eau chaude et un peu de produit ettoyant.
- Laissez le filtre à poussière bien sécher avant de le remettre en place dans l'appareil.
- Si besoin, l'aspirateur peut être nettoyé avec un chiffon humide. Après l'avoir nettoyé, replacez le filtre à poussière (une fois sec) dans son support, et remettez celui- ci en place dans le collecteur à poussière.
- Fermez le collecteur à poussière en commençant par l'insérer dans le guide du dessous. Rabattez avec précaution le collecteur à poussière vers le haut. Appuyez sur la touche de déverrouillage pour pouvoir réassembler le collecteur à poussière et le bloc moteur.

© 09/2013 - HSc//EX: JaW//AS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen /Allemagne

Mode d'emploi

ATTENTION !
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Caractéristiques techniques

Alimentation : adaptateur 12 V pour allume-cigare
Puissance : réglable de 60 à 85 W
Pression : 17 bar/250 PSI
Longueur du câble : 260 cm
Dimensions : 33 × 15 × 11 cm
Poids : 934 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez jamais cet appareil pour aspirer des substances facilement inflammables, de l'eau ou tout autre liquide, ou encre des objets coupants ou pointus. Avant d'aspirer des cendres avec l'appareil, laissez-les complètement refroidir.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- N'obstruez pas les fentes d'aération pendant l'utilisation de l'appareil.
- Pour ajuster la pression de pneus ou gonfler des objets pneumatiques, respectez les indications de leurs fabricants concernant la pression.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le débrancher de l'alimentation électrique.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3029 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.09.2013

© 09/2013 - HSc//EX: JaW//AS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen /Allemagne